

INT

INT (7) 버튼을 누르면 LCD 창에 INT 라고 뜨고 각 트랙에 노래가 15초 후 자동으로 넘어갑니다. (노래 선곡을 위한 순차적 순간 재생 기능) 다시 한번 버튼을 누르시면 기능이 해제됩니다.

USB 플레이어

리모컨 또는 플레이어의 [⏮] (1) 버튼을 누르면 LCD 창에 AUX In 이라고 뜨며 대기 상태에서 USB 를 USB 포트에 넣으면 LCD 창에 USB 라고 깜빡이고 MP3 (001) 표시가 되며 플레이가 됩니다. CD 및 SD-Card 를 동시에 꽂아 플레이 중이라면 모드 (2) 버튼으로 플레이를 변경 하시기 바랍니다.

SD-Card 플레이어

리모컨 또는 플레이어의 [⏮] (1) 버튼을 누르면 LCD 창에 AUX In 이라고 뜨며 대기상태에서 SD-Card 를 SD-Card 포트에 넣으면 LCD 창에 CARD 라고 깜빡이고 MP3 (001) 시가 되며 플레이가 됩니다. CD 및 USB 를 동시에 꽂아 플레이 중이라면 모드 (2) 버튼으로 플레이를 변경 하시기 바랍니다.

음소거

CD/USB/SD-Card 플레이 중 Mute (4) 버튼을 누르면 LCD 창에 MUTE 라고 깜빡이며 음소거가 됩니다. 다시 한번 누르시면 음소거가 해제됩니다.

지원가능 파일 포맷

본 DVD 플레이어는 DVD, VCD, SVCD, CD, MPEG4, CD-R, CD-R/W, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, MP3CD, USB-MP3, AVI 멀티미디어를 지원합니다.
표준 규격 이외의 CD를 사용할 경우 재생이 안될 수도 있습니다.

SDHC-Card

본 SD-Card 플레이어는 SDHC Type의 16GB까지 지원합니다. 32GB SD-Card를 재생 시에는 SDHC 카드를 지원하는 USB 리더기 (SD 메모리용)를 이용하여 USB 포트에 재생하여야 함.

MEMO

사용법

꼭 읽어 주세요: CD300A 무선 앰프 속지 사용법

1. 핸드형 무선 마이크 또는 벨트팩 마이크 본체의 배터리 팩을 열고, 각각 공급된 AA 1.5V 배터리를 극성에 맞게 장착 하십시오.
2. 공급된 BNC 안테나를 작동 판넬상의 무선 안테나 잭(ANT)에 시계방향으로 돌려 장착 하십시오.
3. 유선 마이크를 작동 판넬상의 유선 마이크 입력잭(WIRED MICROPHONE)에 삽입 하십시오.
4. 전원 스위치를 ON으로 하시면, 전원 LED(POWER)가 켜집니다.
5. 유선 마이크를 사용하여 유선 마이크 볼륨, 마스터 볼륨, High/Middle/Low를 조정 하십시오.
6. 무선 마이크의 전원 스위치를 ON으로 하시면, 무선 작동 판넬상의 LED(ON AIR)가 켜집니다. 작동 판넬상에서 무선 마이크의 볼륨(WIRELESS)을 조정 하십시오.
7. AUX 입출력 잭(RCA jack)을 사용하여 외부 음원 장비와의 입출력이 가능합니다. 외부 음원 입출력 시, 작동 판넬상의 Aux 볼륨을 적절히 조정하십시오.
8. 에코 볼륨을 조정하여 에코(잔향)효과를 적절히 이용하십시오.
9. 외장 배터리 연결 시 또는 자동차 시거잭 연결 시 안전을 위하여 필히 사운드플러스 케이블(선택품)을 이용하여 사용하시기 바랍니다. 또한 본 외부 배터리 사용은 단지 앰프를 운용시킬뿐 내장 배터리 충전용이 아님을 유의 하십시오.

음성-무선-조절 기능

자체 내장 DVD기나 외부 음원을 Aux-In 으로 재생할 때, 마이크를 사용할 경우 재생 음원의 음량을 자동 감소시켜 마이크 음량만 확실하는 특수기능. 마이크 사용 후는 즉시 자동으로 외부음량을 복구시키는 매우 유용한 기능임.

주의사항 (저 전압 경고)

- 작동 판넬의 배터리 모니터링 LED가 깜박거리면 배터리(내부장착)를 즉시 아래와 같이 충전 하십시오. AC/DC 입력잭(AC/DC ADAPTER)에 공급된 어댑터 잭을 꽂으시면 충전 LED (CHARGE LED)가 켜지며 충전을 시작합니다. 약 10 ~ 12시간 충전 후 LED는 자동적으로 꺼지나 만 충전을 위하여 계속하여 몇 시간 더 충전하십시오. 충전은 전원 스위치 ON/OFF 위치와 관계없이 실시됩니다.
- 만일 배터리 모니터링 LED가 깜박거리는 상태에서 무 충전으로 계속 사용시 내장배터리 수명 보호를 위한 실용신안특허인 오(과)방전 방지회로에 의해 시스템이 자동 정지 (고장이 아님) 됩니다. 그러나 공급된 어댑터로 충전을 시작하면 즉시 시스템은 정상 가동됩니다.
- 외부스피커 연결 시 임피던스는 반드시 16Ω 이상 이어야 합니다.
- 공급된 AC/DC 어댑터 이외의 어댑터는 절대 사용하지 마십시오. 고장과 화재의 원인이 되며 자동적으로 제품보증이 실효 됩니다.
- 임의의 유선마이크 사용시 마이크 특성에 따라 음질과 성능에 변화가 있을 수 있습니다.
- 내장전지의 자연방전 보충을 위해 미 사용시 월간의 정기적 충전을 필히 시행 하십시오.

유용한 팁:

- * 무선마이크 LED(ON-AIR LED)는 무선마이크 전원 “On” 시 잠시 선명하고 밝게 빛나다 곧 꺼집니다. 본 LED가 흐릿하게 켜지게 되거나 전원 “On” 시 전혀 켜지지 않을 때 무선마이크의 배터리가 얼마 남지 않은 상태입니다. 즉시 무선 마이크의 배터리를 교체 하십시오.
- * 마이크를 스피커 가까이에서 사용하면 음향 원리상 울림현상(하울링)이 발생할 수 있으므로 적당한 거리를 두고 사용하거나 역방향 상태로 사용하십시오.
- * 핸드형 무선마이크와 벨트팩 마이크 중 택일 하여야 하며 동시에 사용할 수 없습니다.