



구분	기능 설명
1. MAIN	강의 시작, 강의 종료 버튼이 있는 초기 화면
2. PROJECTOR1	프로젝터1 제어 화면으로 이동
3. PROJECTOR2	프로젝터2 제어 화면으로 이동
4. AUDIO	오디오 제어 화면으로 이동
5. START	강의 시작 모드 (프로젝터가 ON 되며 스크린 및 엘리베이션이 내려옴)
6. END	강의 종료 모드 (프로젝터가 OFF 되며 스크린 및 엘리베이션이 올라감)

※ 최초 출고시 기본으로 제공되는 UI입니다. 현장 상황 및 주변기기의 변경이 있을 경우 UI Maker Program을 이용하여 변경할 수 있습니다.



구분	기능 설명
1. ON	프로젝터1 ON
2. OFF	프로젝터1 OFF
3. PICTURE MUTE	프로젝터1 화면 MUTE / MUTE 해제
4. PC	HDMI IN1 신호를 HDMI OUT1, 2, 3, VGA OUT으로 출력
5. LAPTOP	HDMI IN2 신호를 HDMI OUT1, 2, 3, VGA OUT으로 출력
6. IN A	HDMI IN3 신호를 HDMI OUT1, 2, 3, VGA OUT으로 출력
7. IN B	HDMI IN4 신호를 HDMI OUT1, 2, 3, VGA OUT으로 출력
8. SCREEN UP	스크린1 올라감
9. SCREEN STOP	스크린1 정지됨
10. SCREEN DOWN	스크린1 내려감