

MEMO

사용법

꼭 읽어 주세요:

1. 핸드형 무선 마이크 또는 벨트팩 마이크 본체의 배터리 팩을 열고, 각각 공급된 AA 1.5V 배터리를 극성에 맞게 장착 하십시오.
2. 공급된 BNC 안테나를 작동 판넬상의 무선 안테나 잭(ANT)에 시계방향으로 돌려 장착 하십시오.
3. 유선 마이크를 작동 판넬상의 유선 마이크 입력잭(WIRED MICROPHONE)에 삽입 하십시오.
4. 전원 스위치를 ON으로 하시면, 전원 LED(POWER)가 켜집니다.
5. 유선 마이크를 사용하여 유선 마이크 볼륨, Treble/Bass를 조정 하십시오.
6. 무선 마이크의 전원 스위치를 ON으로 하시면, 무선 작동 판넬상의 LED(ON AIR)가 켜집니다. 작동 판넬상에서 무선 마이크의 볼륨(WIRELESS)을 조정 하십시오.
7. AUX 입출력 잭(RCA jack)을 사용하여 외부 음원 장비와의 입출력이 가능합니다. 외부 음원 입출력 시, 작동 판넬상의 Aux 볼륨을 적절히 조정하십시오.

주의사항 (저 전압 경고)

- 작동 판넬의 LOW BATTERY LED가 깜박거리면 배터리(내부장착)를 즉시 아래와 같이 충전 하십시오. AC/DC 입력잭(AC/DC ADAPTER)에 공급된 어댑터 잭을 꽂으시면 충전 LED(CHARGE LED)가 켜지며 충전을 시작합니다. 약 8 ~ 10시간 충전 후 LED는 자동적으로 꺼지나 만 충전을 위하여 계속하여 몇 시간 더 충전하십시오. 충전은 전원 스위치 ON/OFF 위치와 관계없이 실시됩니다.
- 만일 LOW BATTERY LED가 깜박거리는 상태에서 무 충전으로 계속 사용시 내장배터리 수명 보호를 위한 실용신안특허인 오(과)방전 방지회로에 의해 시스템이 자동 정지 (고장이 아님) 됩니다. 그러나 공급된 어댑터로 충전을 시작하면 즉시 시스템은 원상 가동 됩니다.
- 공급된 AC/DC 어댑터 이외의 어댑터는 절대 사용하지 마십시오. 고장과 화재의 원인이 되며 자동적으로 제품보증이 실효 됩니다.
- 임의의 마이크 사용시 사용하는 마이크의 성능과 특성에 따라 앰프의 음질에 차이와 변화가 있을수 있습니다.
- 250V / 5A의 규격 휴즈 이외의 휴즈를 사용하지 마십시오.
- 내장전지의 자연방전 보충을 위해 미 사용시 월간의 정기적 충전을 필히 시행 하십시오.

유용한 팁:

- * 무선마이크 LED(ON-AIR LED)는 무선마이크 전원 “On” 시 잠시 선명하고 밝게 빛나다 곧 꺼집니다. 본 LED가 흐릿하게 켜지게 되거나 전원 “On” 시 전혀 켜지지 않을 때 무선마이크의 배터리가 얼마 남지 않은 상태입니다. 즉시 무선 마이크의 배터리를 교체 하십시오.
- * 마이크를 스피커 가까이에서 사용하면 음향 원리상 울림현상(하울링)이 발생할 수 있으므로 적당한 거리를 두고 사용하거나 역방향 상태로 사용하십시오.
- * 핸드형 무선마이크와 벨트팩 마이크 중 택일 하여야 하며 동시에 사용할 수 없습니다.