



Controller Keypad

※ 전자교탁을 켤 때 ➡ 전면 우측 붉은 색 스위치 ON

① 강의시작 제어 ➡ 전자칠판(프로젝터), 음향 ON

② 강의종료 제어 ➡ 전자칠판(프로젝터), 음향 OFF

③ PC 볼륨 제어 (컴퓨터 및 노트북 볼륨 제어)

④ 마이크 볼륨 제어 ➡ 마이크1 (구즈넥마이크) / 마이크2 (무선마이크)

⑤ 입력소스 변경 ➡ 컴퓨터 및 노트북 입력 소스 변경(기본-컴퓨터)

⑥ 전자칠판(프로젝터) 제어 ➡ 전자칠판(프로젝터) ON/OFF

<주의 사항> : 시스템 사용 후 반드시 강의종료 및 PC시스템 'OFF' 시켜주십시오