


Application

미라캐스트

사용자 설명서

1 메인 화면 구성	3
2 시작하기	4
3 연결하기	5
4 연결 해제하기	6
4.1 휴대폰에서 연결 해제하기	6
4.2 전자칠판에서 연결 해제하기	7
5 종료하기	8

1 메인 화면 구성




1. 상태표시
2. 디바이스 이름
3. 종료 버튼

2 시작하기

- 홈 화면에서 Screen Sharing 앱을 선택합니다.
 - 앱 리스트에서 Miracast 앱을 선택합니다.
- (Screen Sharing 과 Miracast 앱 아이콘 동일)



✎ Wi-Fi 동글이 연결되지 않은 상태에서 앱을 실행할 경우, Wi-Fi 동글을 먼저 끼워달라는 팝업이 나타나고, 확인을 누르면 앱이 종료 됩니다.



3 연결하기

- 미라캐스트를 실행하면, Wi-Fi Direct 가 켜지면서 연결 대기중 상태가 됩니다.
이 상태에서 휴대폰의 미라캐스트 기능을 켜고, 연결합니다.
이 때, 전자칠판 메인화면에 나타나는 디바이스 이름을 확인하여, 휴대폰에서 해당 디바이스 이름을 선택합니다.

 휴대폰에서 미라캐스트 연결방법은 제조사, OS 버전 마다 다를 수 있습니다.




(휴대폰과 연결된 미라캐스트 화면)

4 연결 해제하기

4.1 휴대폰에서 연결 해제하기



휴대폰에서, 미라캐스트 아이콘을 선택하고, 연결해제 버튼을 선택합니다.

✎ 휴대폰에서 미라캐스트 연결 해제 방법은 제조사, OS 버전마다 다를 수 있습니다.



4.2 전자칠판에서 연결 해제하기

내비게이션 툴바에서 뒤로가기 버튼을 누르면 연결 종료 팝업이 뜨고, 팝업 창에서 예 버튼을 누르면 연결이 해제됩니다.



5 종료하기

내비게이션 툴바에서 뒤로가기 버튼을 또는 미라캐스트 화면 좌측 하단의 종료 버튼을 누르면 미라캐스트 앱이 종료됩니다.

