


Application

갤러리

사용자 설명서


|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>화면 구성 .....</b>       | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>시작하기 .....</b>        | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>갤러리.....</b>          | <b>5</b> |
| 3.1      | 폴더 .....                 | 5        |
| 3.2      | 폴더 진입.....               | 5        |
| <b>4</b> | <b>컨텐츠(이미지/동영상).....</b> | <b>7</b> |
| 4.1      | 이전/다음 이동 .....           | 7        |
| 4.2      | 확대/축소.....               | 7        |
| 4.3      | 기능 버튼.....               | 8        |

# 1 화면 구성




1. 타이틀 영역

2. 콘텐츠 폴더




## 2 시작하기

- 앱 리스트에서 갤러리 앱을 선택합니다.
- 파일 관리자 앱에서 이미지/동영상 파일을 열기합니다.




## 3 갤러리

### 3.1 폴더




폴더 별로 콘텐츠를 분류하여 보여줍니다.

### 3.2 폴더 진입




해당 폴더에 들어있는 이미지/동영상 파일을 볼 수 있습니다.

동영상의 경우 썸네일 우측 하단에 재생시간이 표시됩니다.



최신순, 오래된 순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.



## 4 콘텐츠(이미지/동영상)

### 4.1 이전/다음 이동

컨텐츠를 좌/우 드래그하면 이전/다음 콘텐츠로 이동합니다.



이전



다음

### 4.2 확대/축소


한 손가락으로 이미지를 두 번 연속 선택시 확대되며 다시 두 번 연속 선택시 원본 사이즈로 돌아옵니다.




X2

확대/축소

또는 두 손가락으로 이미지를 아래와 같은 제스처로 하면 확대/축소됩니다.



확대



축소

 동영상은 확대/축소 불가능 합니다.



### 4.3 기능 버튼

컨텐츠 화면에서 한번 터치시 기능 버튼 나타나며  
다시 한번 터치시 사라집니다.



기능 버튼

#### \* 기능버튼 (이미지)





슬라이드 재생

슬라이드 쇼가 재생됩니다. 콘텐츠 화면 한번 터치시 슬라이드 쇼가 종료됩니다.



시계반대 방향 회전

시계반대 방향으로 회전합니다.



시계 방향 회전

시계 방향으로 회전합니다.




이미지 정보




이미지 정보를 보여줍니다



파일 관리자에서 이미지 파일을 열어 갤러리 앱으로 이동한 경우  
슬라이드 재생 버튼과 이미지 정보 버튼이 나타나지 않습니다.



## \* 기능버튼 (동영상)



재생바를 드래그시 원하는 구간으로 이동할 수 있습니다.



10 초 뒤로 이동합니다.



동영상을 일시 정지/재생 할 수 있습니다.



10 초 앞

10 초 앞으로 이동합니다.



동영상 정보

동영상 정보를 보여줍니다.



파일 관리자에서 동영상 파일을 열어 갤러리 앱으로 이동한 경우  
동영상 정보 버튼이 나타나지 않습니다.

